



DUOX

VDS / BUS2

Módulos pulsadores Skyline
Skyline button modules
Modules boutons-poussoirs Skyline
Skyline Tastenmodule
Módulos de botões Skyline
Moduli pulsanti Skyline


FERMAX

MANUAL DE INSTALADOR
INSTALLER'S MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATIONSHANDBUCH
MANUAL DO INSTALADOR
MANUALE DE'L INSTALLATORE



(pt.) INTERLIGAÇÃO dos Módulos de Botões

As placas modulares VDS/BUS2/DUOX/LYNX não requerem módulos de extensão de chamada, dado que são os próprios módulos de botões **digitais** que incorporam a funcionalidade de gerar o código de chamada correspondendo a cada terminal de vivenda.






ENDEREÇOS VDS/BUS2/DUOX (códigos de chamada)

O amplificador VDS/BUS2/DUOX atribui automaticamente os códigos de chamada aos botões dos módulos ligados. Independentemente da composição de botões realizada, o amplificador numera os botões de baixo para cima e da direita para a esquerda (no caso de botões duplos):

* Exemplos:

*Endereços VDS atribuídos
pelo amplificador a cada botão:*



A atribuição automática automática de códigos de chamada efectuada pelo amplificador pode ser modificada através da função de «Mapeamento» disponível no amplificador. Ver a secção «Programação Avançada do Mapeamento».